

## Bedienung Lautsprecheranlage Friedhof – Aussegnungshalle



1. Schalter nach oben bis zum Anschlag
2. Licht darüber leuchtet, Anlage ist eingeschaltet
3. keine weiteren Einstellungsänderungen notwendig
4. Ins Mikrofon sprechen - fertig